

SGH-F480i  
Manual de  
usuario



# uso de manual

Este manual de usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del teléfono móvil. Para comenzar rápido, consulte "presentación del teléfono móvil", "instalación y preparación del teléfono móvil" y "uso de las funciones básicas".

## Iconos instructivos

---

Antes de comenzar, conozca los iconos que encontrará en este manual:



WARNING

**Advertencia:** situaciones que pueden ocasionar daños a usted o a otros



CAUTION


**Precaución:** situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos



**Nota:** notas, consejos de uso e información adicional



**Consulte:** páginas con información relacionada. Por ejemplo: ► p.12 (indica que debe "consultar la página 12")

- **A continuación:** el orden de opciones o menús que usted debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** (indica que pulse **Mensajes** y, a continuación, **Crear mensaje**)
- [   ] **Corchetes:** teclas del teléfono. Por ejemplo: [  ] (indica la tecla de encendido y salida de menús)

## Información de copyright

Los derechos de todas las tecnologías y productos que incluye este dispositivo pertenecen a sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo. Bluetooth QD ID: B015287
- Java™ es una marca comercial de Sun Microsystems, Inc.
- El reproductor multimedia de Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.

# CE 0168

# contenido

## **información sobre uso y seguridad ..... 1**

Advertencias de seguridad ..... 1

Precauciones de seguridad ..... 4

Información importante sobre uso ..... 7

## **presentación del teléfono móvil ..... 13**

Desembalaje ..... 13

Diseño del teléfono ..... 14

Teclas ..... 15

Pantalla ..... 16

Iconos ..... 16

## **instalación y preparación del teléfono móvil ..... 18**

Instalación de la tarjeta SIM o USIM  
y de la batería ..... 18

Carga de la batería ..... 20

Inserción de una tarjeta de memoria  
(opcional) ..... 21

## **uso de las funciones básicas ..... 23**

Encendido y apagado del teléfono .....	23
Uso de la pantalla táctil .....	24
Acceso a los menús .....	26
Cambio de aplicaciones .....	26
Uso de widgets .....	27
Acceso a información de ayuda .....	28
Personalización del teléfono .....	28
Uso de las funciones básicas de llamadas ....	30
Envío y visualización de mensajes .....	32
Adición y búsqueda de contactos .....	34
Uso de las funciones básicas de la cámara ...	35
Reproducción de música .....	37
Navegación en la Web .....	39
Uso del servicio Google Map .....	40

## **uso de funciones avanzadas ..... 41**

Uso de funciones avanzadas de llamada .....	41
Uso de funciones de agenda avanzadas .....	44

Uso de las funciones avanzadas de mensajería .....	45
Uso de las funciones avanzadas de la cámara .....	47
Uso de las funciones avanzadas de música ..	51

## **uso de herramientas y aplicaciones ..... 55**

Uso de la función inalámbrica Bluetooth .....	55
Activación y envío de un mensaje de emergencia .....	57
Activación del rastreador de móviles .....	58
Realización de llamadas fingidas .....	59
Grabación y reproducción de notas de voz ..	60
Edición de imágenes .....	61
Impresión de imágenes .....	63
Carga de fotografías y vídeos a la Web .....	64
Utilización de aplicaciones y juegos para Java .....	65
Sincronización de datos .....	66

Uso del lector RSS .....	67
Creación y visualización de relojes mundiales .....	68
Configuración y uso de alarmas .....	69
Uso de la calculadora .....	70
Conversión de monedas o medidas .....	70
Configuración de un temporizador de cuenta atrás .....	70
Uso del cronómetro .....	70
Creación de una nueva tarea .....	71
Creación de una nota de texto .....	71
Administración del calendario .....	71

**solución de problemas ..... a**

**índice ..... e**

# información sobre uso y seguridad

Cumpla con las siguientes precauciones a fin de evitar situaciones peligrosas o ilegales y garantizar el máximo rendimiento del teléfono móvil.



## Advertencias de seguridad

### Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de los niños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves en caso de ser tragadas.

### Proteja su audición



El uso de los auriculares a un volumen elevado puede dañar la audición. Sólo utilice la configuración de volumen mínimo necesario para escuchar música o una conversación.

## Instale los teléfonos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todo teléfono móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura. Evite colocar el teléfono y los accesorios en el área de despliegue de la bolsa de aire o cerca de ella. Si el equipo inalámbrico está instalado de manera incorrecta y la bolsa de aire se infla, podrían producirse lesiones graves.

## Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Sólo utilice las baterías y los cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar lesiones o daños graves al teléfono.

- Nunca arroje baterías o teléfonos al fuego. Al desechar baterías o teléfonos usados, respete todas las normativas locales.
- Nunca coloque baterías o teléfonos sobre dispositivos generadores de calor como microondas, estufas o radiadores o dentro de ellos. Las baterías pueden explotar si se sobrecalientan.
- Nunca aplaste o perfore la batería. Evite exponer la batería a presión atmosférica alta, ya que puede dañar los circuitos electrónicos internos o se puede producir un recalentamiento.



## Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre los teléfonos móviles y los marcapasos a fin de evitar posibles interferencias, según lo recomendado por los fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research (Investigación sobre tecnología inalámbrica). Si tiene algún motivo para sospechar que el teléfono interfiere con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el teléfono de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para solicitar ayuda.

## Apague el teléfono en entornos potencialmente explosivos

No utilice el teléfono en gasolineras (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos.

Apague el teléfono siempre que así lo indiquen las instrucciones o señales de advertencia. El teléfono podría generar explosiones o incendios en áreas de almacenamiento y transferencia de combustible y productos químicos o áreas de voladura, o alrededor de ellas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus piezas o sus accesorios.

## Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Al utilizar el dispositivo, sosténgalo de manera relajada, pulse las teclas suavemente, utilice las funciones especiales que reducen la cantidad de teclas que debe pulsar (por ejemplo, plantillas y texto predictivo) y realice pausas frecuentes.



CAUTION

## Precauciones de seguridad

### Conduzca con precaución en todo momento

Evite el uso del teléfono mientras conduce y respete todas las normativas que restringen el uso de teléfonos móviles al conducir. Cuando sea posible, utilice los accesorios de manos libres para aumentar la seguridad.

### Respete todas las normativas y advertencias de seguridad

Cumpla con toda normativa que restrinja el uso de teléfonos móviles en determinadas áreas.

### Utilice sólo los accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o causar lesiones.

### Apague el teléfono en áreas cercanas a equipos médicos

El teléfono puede interferir con los equipos médicos de hospitales o establecimientos de atención de la salud. Respete las normativas, advertencias publicadas e indicaciones del personal médico.

## Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas cuando esté a bordo de un avión

El teléfono puede generar interferencia con el equipo de la aeronave. Respete todas las normativas de la aerolínea y apague el teléfono o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aerolínea.

## Proteja las baterías y los cargadores contra daños

- Evite la exposición de las baterías a temperaturas demasiado frías o calientes (inferiores a 0° C/32° F o superiores a 45° C/113° F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.

- Evite el contacto de las baterías con objetos metálicos, dado que pueden generar una conexión entre los terminales + y - de las baterías y producir el daño temporal o permanente de éstas.
- Nunca utilice un cargador o una batería dañada.

## Manipule el teléfono con cuidado y prudencia

- No permita que el teléfono se moje, dado que los líquidos pueden causar daños graves. No manipule el teléfono con las manos mojadas. Los daños ocasionados por el agua pueden anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde el teléfono en áreas sucias o con polvo a fin de evitar que se dañen las piezas móviles.

# CAUTION

- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo; por lo tanto, protéjalo contra impactos o manipulación brusca a fin de evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, dado que la pintura puede bloquear las piezas móviles e impedir el funcionamiento adecuado.
- Si el dispositivo tiene una luz o un flash de cámara, evite utilizarlo cerca de los ojos de niños o animales.
- El dispositivo puede sufrir daños si se expone a campos magnéticos. No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el teléfono esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

## Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o protegidos de manera deficiente, como marcapasos, audífonos y dispositivos médicos en hogares o cualquier otro dispositivo electrónico en hogares o vehículos. Consulte al fabricante de sus dispositivos electrónicos a fin de resolver todo problema de interferencia que experimente.

# CAUTION



## Información importante sobre uso

---

### Utilice el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

### Permita que sólo personal cualificado realice el mantenimiento de su teléfono

Si permite que personal no cualificado realice el mantenimiento del teléfono, puede ocasionar daños al teléfono y anulará la garantía.

### Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Evite cargar las baterías durante más de una semana, dado que la sobrecarga puede reducir su duración.

- Con el transcurso del tiempo, las baterías no utilizadas se descargarán y se las deberá recargar antes de utilizarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para la finalidad prevista.

### Manipule las tarjetas SIM y de memoria con cuidado

- No retire una tarjeta mientras el teléfono está transfiriendo o accediendo a información, ya que esto podría ocasionar pérdida de datos o daños en la tarjeta o en el teléfono.
- Proteja las tarjetas contra golpes fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.

- La escritura y borrado frecuentes reducirán la vida útil de las tarjetas de memoria.
- No toque los terminales o contactos dorados con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

## Asegúrese de acceder a los servicios de emergencia

Es posible que no se puedan establecer las llamadas de emergencia desde el teléfono en determinadas áreas o circunstancias. Antes de viajar a regiones remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de servicios de emergencia.

## Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

El teléfono cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de teléfonos móviles que superen el nivel de exposición máximo (denominado tasa de absorción específica o SAR) de 2,0 vatios/kilogramo de tejido corporal.

Durante el proceso de prueba, el valor máximo de la SAR registrado para este modelo fue de 0,943 vatios/kilogramo. Durante el uso normal, la SAR real suele estar bastante por debajo del valor máximo, dado que el teléfono ha sido diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir señales a la estación base más cercana.

Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el teléfono reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

La declaración de conformidad que se encuentra en la parte posterior de este manual de usuario demuestra el cumplimiento del teléfono con la directiva europea sobre equipos terminales de telecomunicaciones (R&TTE). Para obtener más información acerca de la SAR y las normas relacionadas de la UE, visite el sitio web de telefonía móvil de Samsung.

## Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

## Eliminación correcta de las baterías de este producto



(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de

la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

## Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial.



Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR.

SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

# presentación del teléfono móvil

En esta sección, aprenda sobre el diseño, las teclas, la pantalla y los iconos de su teléfono móvil.

## Desembalaje

---

Compruebe que la caja del producto contenga los siguientes elementos:


- Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual del usuario




Es posible que los elementos que se incluyen con el teléfono varíen según el proveedor de servicios o según el software y los accesorios disponibles en la región en la que se encuentre. Puede obtener accesorios adicionales mediante el distribuidor local de Samsung.

## Diseño del teléfono

La parte frontal de su teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:





La parte posterior de su teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:



Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del teléfono. Para bloquear, pulse la tecla de bloqueo.

# Teclas

Tecla	Función
 Bloqueo	Permite bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas
 Marcación	Permite realizar o responder una llamada; en el modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos
 Cancelación	En el modo de menús, permite volver al nivel anterior del menú
 Encendido/ salida de menús	Permite encender y apagar el teléfono (manténgala pulsada) o finalizar una llamada; en el modo de menús, permite regresar al modo inactivo

Tecla	Función
 Volumen	Permite ajustar el volumen del teléfono
 Cámara	En el modo inactivo, permite encender la cámara (manténgala pulsada); en el modo cámara, permite tomar una fotografía o grabar un vídeo; si cambia la función de la tecla, le permite abrir la ventana de cambio de aplicación para acceder a otras aplicaciones sin salir de la aplicación actual (manténgala pulsada).


## Pantalla

La pantalla del teléfono consta de las siguientes áreas:



### Línea de iconos

Muestra varios iconos












### Área de texto y gráficos








Muestra mensajes, instrucciones y cualquier información que introduzca

## Iconos

Conozca los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Llamada de voz en curso
	Videollamada en curso
	Función de mensaje de emergencia activada
	Navegación en la Web

Icono	Definición
	Conectado a una página web segura
	En el extranjero (fuera del área habitual de servicio)
	Desvío de llamadas activado
	Sincronizado con un PC
	Auriculares o kit de manos libres Bluetooth para automóvil conectados
	Bluetooth activado
	Alarma activada
	Tarjeta de memoria insertada
	Nuevo mensaje de texto (SMS)

Icono	Definición
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
	Nivel de carga de la batería
	Hora actual

# instalación y preparación del teléfono móvil

Para comenzar, instale y configure su teléfono móvil para utilizarlo por primera vez.

## Instalación de la tarjeta SIM o USIM y de la batería

---


Al subscribirse a un servicio de telefonía móvil, recibe un Módulo de identificación del abonado, o tarjeta SIM, que contiene información sobre la suscripción, como su número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales.


Para utilizar los servicios UMTS y HSDPA, puede adquirir una tarjeta USIM (Módulo de identificación del abonado universal).




Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería:

1. Quite la cubierta de la batería.




Si el teléfono está encendido, mantenga pulsada [  ] para apagarlo.

2. Inserte la tarjeta SIM o USIM.




- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el teléfono de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.
- Sin insertar la tarjeta SIM o USIM, puede utilizar los servicios sin red y algunos menús del teléfono.

3. Inserte la batería.




4. Coloque nuevamente la cubierta de la batería.



## Carga de la batería

Antes de utilizar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.

1. Abra la cubierta de la toma multifunción que se encuentra en el lateral del teléfono.
2. Conecte el extremo pequeño del cargador de viaje a la toma multifunción.




Con el triángulo orientado hacia arriba



CAUTION

Si no conecta el adaptador de viaje correctamente, el teléfono puede sufrir daños graves. La garantía no cubre daños causados por uso inadecuado.

3. Conecte el extremo grande del adaptador de viaje a una toma de corriente.
4. Cuando la batería esté totalmente cargada (el icono  ya no se mueve), desconecte el adaptador de viaje de la toma de corriente.
5. Desconecte el adaptador de viaje del teléfono.
6. Cierre la cubierta de la toma multifunción.



#### **Acerca del indicador de batería baja**


Cuando la batería está baja, el teléfono emite un tono de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería aparecerá vacío y parpadeará. Si el nivel de batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería para poder seguir utilizando el teléfono.

## **Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)**

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 8 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

1. Abra la cubierta hacia la ranura de la tarjeta de memoria que se encuentra en el lateral del teléfono.

2. Inserte una tarjeta de memoria con la etiqueta orientada hacia arriba.



3. Presione la tarjeta de memoria hacia el interior de la ranura hasta que quede encajada en su lugar.

Para quitar la tarjeta de memoria, púlsela con suavidad hasta que se desenganche del teléfono y, luego, tire la tarjeta hacia afuera de la ranura.




# uso de las funciones básicas

Aprenda a realizar operaciones básicas y a utilizar las funciones principales de su teléfono móvil.

## Encendido y apagado del teléfono

---

Para encender el teléfono:

1. Mantenga pulsada [  ].
2. Introduzca su PIN y seleccione **Confirmar** (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita el paso 1.

## Cambiar al perfil Fuera de línea

Al cambiar al perfil Fuera de línea, podrá utilizar los servicios sin red del teléfono en las áreas donde los dispositivos inalámbricos están prohibidos, como aviones y hospitales.

Para cambiar al perfil Fuera de línea, en modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono** → **Fuera de línea**.



Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que los dispositivos inalámbricos están prohibidos.

## Uso de la pantalla táctil


La pantalla táctil de su teléfono le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla.

Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.




Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el teléfono.


- Seleccione un icono para abrir un menú o iniciar una aplicación.



- Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas verticales.




- Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las listas horizontales.



## Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo inactivo, seleccione **Menú** para acceder al modo de menús.
2. Seleccione un menú o una opción.
3. Pulse la tecla de cancelación para avanzar un nivel. Pulse [  ] para regresar al modo inactivo.

## Cambio de aplicaciones

Aprenda a cambiar a otras aplicaciones desde un menú, sin cerrar la pantalla del menú que está usando.



Debe cambiar la función de la tecla de cámara a **Cambiar** (en el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Tecla de cámara**).

Para cambiar aplicaciones:

1. Mientras utiliza un menú, mantenga pulsada la tecla de cámara.

Están disponibles las siguientes aplicaciones:

- **Llamar:** permite abrir la pantalla de marcación
- **Reproductor de música:** permite iniciar el reproductor de música
- **Mensajes:** permite acceder al menú **Mensajes**
- **Navegador:** permite iniciar el navegador web
- **Menú principal:** permite acceder a la pantalla del menú principal

2. Seleccione una aplicación.



## Uso de widgets

Aprenda a utilizar los widgets de la barra de herramientas de widgets.



- Algunos de los widgets se conectan a servicios web. Al seleccionar un widget web se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

### Abrir la barra de herramientas

En el modo inactivo, seleccione la flecha en el lado inferior izquierdo de la pantalla para abrir la barra de herramientas. Puede volver a organizar los widgets en la barra de herramientas o moverlos a la pantalla inactiva.

### Añadir los widgets a la pantalla inactiva

1. Abra la barra de herramientas.
2. Arrastre un widget de la barra de herramientas a la pantalla inactiva. Puede ubicar el widget en la posición que desea en la pantalla.

### Añadir los widgets a la pantalla inactiva




1. Abra la barra de herramientas.
2. Arrastre un widget de la barra de herramientas a la pantalla inactiva. Puede ubicar el widget en la posición que desea en la pantalla.

### Cambiar los widgets

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Widget**.
2. Seleccione los widgets que desea incluir en la barra de herramientas y seleccione **Guardar**.

## Acceso a información de ayuda

Aprenda a acceder a información útil sobre el teléfono.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Widget**.
2. Seleccione **Ayuda** → **Guardar**.
3. Pulse [, para volver al modo inactivo.
4. Abra la barra de herramientas de widgets.
5. Seleccione  en la barra de herramientas de widgets.
6. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
7. Seleccione un tema de ayuda para obtener información sobre una aplicación o función.
8. Arrastre el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para obtener más información. Para volver al nivel anterior, seleccione .

## Personalización del teléfono

Personalice su teléfono, según sus preferencias, y aprovéchelo al máximo.

### Ajustar el volumen de los tonos de las teclas

En el modo inactivo, pulse la tecla de volumen hacia arriba y hacia abajo para ajustar el volumen del tono de las teclas.

### Ajustar la intensidad de vibración en la pantalla táctil

Puede ajustar la intensidad de la vibración cuando pulsa la pantalla del teléfono.

1. En el modo inactivo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.
2. Seleccione **Vibración** y mantenga pulsada la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar la intensidad de la vibración.

## Cambiar al perfil Silencio o desde él

En el modo inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga pulsada **#** para cambiar al perfil Silencio o desde él.

## Cambiar el tono de llamada

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Seleccione  junto al perfil que está utilizando.
3. Seleccione **Tono de llamada** o **Tono de videollamada**.
4. Seleccione un tono de llamada de la lista y seleccione **Guardar**.
5. Seleccione **Guardar**.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

## Seleccionar un fondo de pantalla (modo inactivo)

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Fondo de pantalla**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una imagen.
3. Seleccione **Definir**.

## Bloquear el teléfono

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad**.
2. Seleccione **Activado** en **Bloqueo del teléfono**.
3. Escriba una contraseña nueva que tenga entre 4 y 8 dígitos, y seleccione **Confirmar**.

4. Escriba otra vez la contraseña nueva y seleccione **Confirmar**.



La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.





## Uso de las funciones básicas de llamadas

Conozca cómo realizar o responder llamadas, y utilizar las funciones básicas de llamadas.





Durante una llamada, el teléfono bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar pulsaciones accidentales. Para desbloquearlo, pulse la tecla de bloqueo.

## Realizar una llamada

1. En el modo inactivo, seleccione **Teclado** e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Seleccione  → **Llamada de voz** o pulse [] para marcar el número.  
Para realizar una videollamada, seleccione  → **Videollamada**.
3. Para finalizar la llamada, pulse [].

## Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, pulse [].
2. Para realizar una videollamada, pulse [] y seleccione **Mostrar** para permitir que la persona que llama lo vea por medio de la lente frontal de la cámara.

3. Para finalizar la llamada, pulse [  ].



Puede rechazar llamadas entrantes mediante la función Rechazo automático. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Todas las llamadas** → **Rechazo automático** → **Activado**. Luego, configure la lista de rechazo y seleccione los números que deben rechazarse.

## Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

## Utilizar la función de altavoz

1. Durante una llamada, seleccione **Altavoz** → **Sí** para activar el altavoz.
2. Para volver a utilizar el auricular, seleccione **Altavoz**.



En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para un mejor funcionamiento del audio.

## Utilizar los auriculares

Conecte los auriculares proporcionados a la toma multifunción y podrá realizar y responder llamadas:

- Para volver a marcar el último número, pulse el botón de los auriculares y, luego, manténgalo pulsado.
- Para responder una llamada, pulse el botón de los auriculares.
- Para finalizar una llamada, pulse el botón de los auriculares.

## Envío y visualización de mensajes

Aprenda a enviar y ver mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) y de correo electrónico.

### Enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Mensaje**.
2. Seleccione **Toque para añadir un destinata...** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca un número de destino y seleccione **Finalizado**.
4. Seleccione **Tocar para añadir texto**.
5. Introduzca el texto del mensaje y seleccione **Finalizado**. ► p. 33

Para enviarlo como mensaje de texto, vaya al paso 7. Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 6.

6. Seleccione **Añadir elemento multimedia** y añada un elemento.
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.


### Enviar un correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Correo electrónico**.
2. Seleccione **Toque para añadir un destinata...** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico y seleccione **Finalizado**.
4. Seleccione **Toque para añadir asunto**.
5. Introduzca el asunto y seleccione **Finalizado**.
6. Seleccione **Tocar para añadir texto**.
7. Introduzca el texto del correo electrónico y seleccione **Finalizado**.



8. Seleccione **Añadir archivos** y adjunte un archivo (si es necesario).
9. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

## Introducir texto

Introduzca texto y cree mensajes o notas con el teclado virtual.

1. Seleccione el campo de introducción de texto.
2. Seleccione las teclas virtuales correspondientes para introducir texto.
  - Para cambiar entre los modos T9 y ABC, seleccione **T9**.
  - Para cambiar a mayúsculas o minúsculas o pasar al modo numérico, seleccione **Abc**.
  - Para cambiar al modo de símbolo, seleccione .

Puede utilizar los siguientes modos de introducción de texto:

Modo	Función
ABC	Seleccione la tecla virtual correspondiente hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.
T9	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seleccione las teclas virtuales correspondientes para escribir una palabra entera.</li><li>2. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione  para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta en la pantalla, seleccione  para seleccionar una palabra alternativa.</li></ol>
Numérico	Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un número.
Símbolo	Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

## Ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

## Ver un mensaje de correo electrónico


1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Correo**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Seleccione **Descargar**.
4. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
5. Si seleccionó un encabezado, seleccione **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

## Adición y búsqueda de contactos

---

Conozca las funciones básicas de la función de agenda.


### Añadir un contacto nuevo

1. En el modo inactivo, seleccione **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione  → **Añadir a Contactos** → **Nuevo**.
3. Seleccione **Teléfono** o **SIM**.
4. Introduzca la información del contacto.
5. Seleccione **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

### Buscar un contacto


1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el campo de introducción de texto (si es necesario).



3. Introduzca la letra del nombre que desea encontrar. También puede arrastrar  para seleccionar la primera letra del nombre.
4. Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.



Una vez que haya encontrado un contacto, puede:

- Seleccionar  para llamar al contacto.
- Seleccionar **Editar** para editar la información del contacto.



## Uso de las funciones básicas de la cámara


Conozca las funciones básicas para capturar y ver fotografías y vídeos.



Cuando encienda la cámara, es posible que la pantalla aparezca en blanco debido a una descarga electrostática temporal. Pruebe reiniciar el teléfono para resolver el problema.

## Capturar fotografías


1. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
  - Para encender o apagar el flash, seleccione .
  - Para configurar el valor de exposición, seleccione .
4. Pulse la tecla de cámara para tomar una fotografía.  
La fotografía se guarda automáticamente.

Después de capturar fotografías, seleccione  para verlas.






## Ver fotografías


En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.

Para categorizar y ver fotografías en una vista ampliada:

1. En el modo de menús, seleccione **Explorador de fotos**.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione  → una categoría para categorizar las fotografías.
4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las fotografías.

## Capturar vídeos

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione  →  para cambiar al modo de grabación.
4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
  - Para cambiar el modo de grabación, seleccione .
  - Para encender o apagar el flash, seleccione .
  - Para configurar el valor de exposición, seleccione .
5. Pulse la tecla de cámara para comenzar la grabación.

6. Seleccione  o pulse la tecla de cámara para detener la grabación.

El vídeo se guarda automáticamente.

Después de capturar vídeos, seleccione  para verlos.

## Ver vídeos

En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Vídeos** → **Mis clips de vídeo** → un archivo de vídeo.

## Reproducción de música

Aprenda a escuchar música con el reproductor de música o la radio FM.

## Escuchar la radio FM

1. Conecte los auriculares suministrados en la toma multifunción del teléfono.

2. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Radio FM**.







3. Seleccione **Sí** para comenzar la sintonización automática.



La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.



La primera vez que acceda a la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

4. Utilice los siguientes iconos para controlar la radio FM:

Icono	Función
 / 	Permite configurar el teléfono para que vuelva a sintonizar frecuencias de emisoras
 / 	Permite cambiar la salida de sonido
 	Permite sintonizar una estación de radio y seleccionar una estación de radio almacenada (manténgalas pulsadas)

Icono	Función
	Permite iniciar la radio FM
	Permite apagar la radio FM







## Escuchar archivos de música

Para comenzar, transfiera los archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► p. 39
- Descargue los archivos desde un PC con el programa opcional Samsung PC Studio. ► p. 51
- Reciba los archivos mediante Bluetooth. ► p. 56
- Copie los archivos en su tarjeta de memoria. ► p. 51
- Sincronice con el Reproductor de Windows Media 11. ► p. 52

Después de transferir los archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo de menús, seleccione **Música** → **Reproductor de música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
	Permite pausar la reproducción
	Permite reanudar la reproducción
	Permite retroceder al archivo anterior o retroceder dentro del mismo archivo (manténgala seleccionada)
	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (manténgala seleccionada)
<b>NORM</b>	Permite cambiar el efecto de sonido
	Permite cambiar el modo de repetición
	Permite activar el modo aleatorio

## Navegación en la Web

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.



- Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a la Web y descargar multimedia.
- Es posible que el menú del navegador sea diferente, según el proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

### Navegar por páginas web

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador** → **Inicio** para iniciar la página de inicio del proveedor de servicios.

2. Utilice los siguientes iconos para navegar por las páginas web:

Icono	Función
	Permite avanzar o retroceder por las páginas web
	Permite actualizar la página web actual
	Permite ampliar o reducir una página web
	Permite abrir una lista de favoritos guardados
	Permite cambiar el modo de vista
	Permite acceder a una lista de opciones del navegador

### Agregar páginas web a favoritos

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador** → **Favoritos**.
2. Seleccione **Añadir**.

3. Seleccione el campo de introducción de URL.
4. Escriba una dirección web (URL) y seleccione **Finalizado**.
5. Seleccione el campo de introducción de título.
6. Escriba el título de la página y seleccione **Finalizado**.
7. Seleccione **Guardar**.

## Uso del servicio Google Map

Aprenda a utilizar el servicio Google Map.



El servicio de mapas estará disponible según la región en la que se encuentre.

Para buscar un mapa:

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más** → **Google Maps**.

2. Desplácese por el mapa.
3. Acerque o aleje la ubicación que desea.

Para buscar una ubicación específica:

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más** → **Google Maps**.
2. Seleccione **Buscar** e introduzca la dirección o la categoría de la empresa.

Para obtener instrucciones sobre cómo arribar a un destino específico:

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más** → **Google Maps**.
2. Seleccione **Menú** → **Ruta**.
3. Escriba la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.
4. Seleccione **Mostrar indicaciones** para verla en el mapa.

# uso de funciones avanzadas

Aprenda a realizar operaciones avanzadas y a utilizar las funciones adicionales de su teléfono móvil.

## Uso de funciones avanzadas de llamada

---

Aprenda las capacidades de llamada adicionales de su teléfono.




### Ver y marcar llamadas perdidas

El teléfono muestra las llamadas que ha perdido en la pantalla.

Cuando tenga una llamada perdida, seleccione la llamada desde el widget de alerta del evento y seleccione **Llamar** para marcar.

Cuando tenga dos llamadas perdidas o más, seleccione la llamada desde el widget de alerta del evento y seleccione **Registros** → una llamada perdida.

## Llamar a un número marcado recientemente

1. En el modo inactivo, pulse [] para ver la lista de números marcados recientemente.
2. Seleccione el número que desea y luego  o pulse [] para marcar.




## Poner una llamada en espera o recuperarla

Seleccione **Espera** para poner una llamada en espera o seleccione **Recup.** para recuperarla.

## Realizar una segunda llamada


Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Seleccione **Espera** para colocar la primera llamada en espera.

2. Introduzca el segundo número que desee marcar y seleccione **Llamada nueva** o pulse [].
3. Seleccione **Cambiar** para pasar de una llamada a otra.
4. Para finalizar la llamada en espera, seleccione **En espera** → .
5. Para finalizar la llamada actual, pulse [].


## Responder una segunda llamada

Si la red admite esta función, podrá responder una segunda llamada entrante:

1. Pulse [] para responder la segunda llamada. La primera llamada se pondrá automáticamente en espera.
2. Seleccione **Cambiar** para pasar de una llamada a otra.




## Realizar una llamada múltiple (multiconferencia)

1. Llame al primer participante que desea añadir a la llamada múltiple.
2. Mientras esté conectado con el primer participante, llame al segundo participante. Al primer participante se lo coloca automáticamente en espera.
3. Cuando esté conectado con el segundo participante, seleccione **Enlazar**.
4. Si es necesario, repita los pasos 2 y 3 para añadir más participantes.
5. Para finalizar la llamada múltiple, pulse [.




## Llamar a un número internacional

1. En el modo inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga seleccionada **0** para insertar el carácter +.

2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, pulse [] para marcar.

## Llamar a un contacto de la agenda

Puede llamar a cualquier número directamente desde la agenda mediante los contactos almacenados. ► p. 34

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el contacto deseado.
3. Seleccione  junto al número que desea marcar →  (llamada de voz) o .

## Uso de funciones de agenda avanzadas

Aprenda a crear tarjetas de visita, configurar números de marcación rápida y crear grupos de contactos.

### Crear una tarjeta de visita

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos** → **Más** → **Mi tarjeta de contacto**.
2. Escriba su información personal.
3. Seleccione **Guardar**.




Para enviar su tarjeta de visita, puede adjuntarla a un mensaje o a un correo electrónico, o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

## Configurar números de marcación rápida

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el menú desplegable **Contactos** y **Favoritos**.
3. Seleccione **Añadir**.
4. Seleccione un contacto.  
El contacto se guardará con el número de marcación rápida.



Los cinco primeros números de marcación rápida se asignarán a los contactos favoritos () en la barra de herramientas de widget.

## Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede asignar nombres de grupos, melodías, fotografías de identificación de llamada y tipos de vibración a cada grupo o enviar mensajes y correos electrónicos a un grupo entero. Para comenzar, cree un grupo:

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el menú desplegable **Contactos y Grupos**.
3. Seleccione **Crear grupo**.
4. Configure un nombre de grupo, la fotografía de identificación y un tipo de vibración.
5. Seleccione **Guardar**.
6. Seleccione **Sí** y añada contactos al grupo (si es necesario).

## Uso de las funciones avanzadas de mensajería

---

Aprenda a crear plantillas y a utilizarlas para crear nuevos mensajes.

### Crear una plantilla de texto

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de texto**.
2. Seleccione **Crear** para abrir una nueva ventana de plantillas.
3. Seleccione la pantalla.
4. Introduzca el texto y seleccione **Finalizado**.
5. Seleccione **Más** → **Guardar como plantilla**.

## Crear una plantilla multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Seleccione **Crear** para abrir una nueva ventana de plantillas.
3. Cree un mensaje multimedia, con el asunto y los archivos adjuntos que desea, para utilizar como plantilla. ► p. 32
4. Seleccione **Más** → **Guardar como plantilla**.

## Insertar plantillas de texto en mensajes nuevos

1. Para comenzar un nuevo mensaje, en modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → un tipo de mensaje.
2. Seleccione **Más** → **Insertar** → **Plantilla de texto** → una plantilla.

## Crear un mensaje a partir de una plantilla multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Seleccione la plantilla que desea.
3. Seleccione **Parar** → **Enviar**.  
Se abrirá la plantilla como un nuevo mensaje multimedia.

## Crear una carpeta para administrar mensajes

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Mis carpetas**.
2. Seleccione **Crear carpeta**.
3. Escriba un nuevo nombre de carpeta y seleccione **Finalizado**.


Mueva los mensajes de la bandeja de entrada a sus carpetas para administrarlos como prefiera.

## Uso de las funciones avanzadas de la cámara


---

Aprenda a capturar fotografías en varios modos y personalizar la configuración de la cámara.


### Capturar una serie de fotografías

1. Mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione  → **Continuo**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Mantenga pulsada la tecla de cámara para tomar una serie de fotografías.

### Capturar fotografías panorámicas


1. Mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione  → **Panorama**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Pulse la tecla de cámara para tomar la primera fotografía.
6. Mueva el teléfono lentamente hacia la derecha. El teléfono captura la siguiente fotografía automáticamente.
7. Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.

## Capturar fotografías en modo de disparo por sonrisa


1. Mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione  → **Disp. sonrisa**.
4. Pulse la tecla de cámara.
5. Enfoque el objetivo con la lente de la cámara. El teléfono reconoce a las personas en una imagen y detecta sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el teléfono toma una fotografía automáticamente.

## Capturar fotografías divididas

1. Mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.



2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione  → **Mosaico**.
4. Seleccione un diseño de imagen.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Pulse la tecla de cámara para tomar las fotografías divididas.

## Capturar fotografías con marcos decorativos

1. Mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione  → **Marco**.
4. Seleccione un marco.



5. Realice los ajustes necesarios.
6. Pulse la tecla de cámara para tomar una fotografía con el marco.

## Utilizar las opciones de la cámara

Mientras utiliza la cámara, seleccione  →  para acceder a las siguientes opciones:



Opciones	Función
Modo de enfoque	Permite cambiar el enfoque de la cámara
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de retraso
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color de la imagen
Efectos	Permite aplicar un efecto especial

Opciones	Función
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen de la cámara
Medición expos	Permite seleccionar un tipo de medidor de exposición
Antimovimiento	Permite reducir el aspecto borroso provocado por la vibración o el movimiento
WDR	Permite ajustar la sensibilidad de la cámara a un rango amplio de luz disponible
Calidad de imagen	Permite configurar la calidad de las imágenes digitales
Ajustar	Permite ajustar el contraste, la saturación y la nitidez de las fotografías

Mientras utiliza la cámara, seleccione  →  para acceder a las siguientes opciones:

Opciones	Función
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de retraso
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Balance de blancos	Permite ajustar el balance del clip de vídeo
Efectos	Permite aplicar un efecto especial
WDR	Permite ajustar la sensibilidad de la cámara a un rango amplio de luz disponible
Calidad de vídeo	Permite ajustar la calidad de los clips de vídeo
Ajustar	Permite ajustar el contraste, la saturación y la nitidez

## Personalizar la configuración de la cámara

Mientras utiliza la cámara, seleccione  →  para acceder a las siguientes opciones:


Ajuste	Función
Instrucciones	Permite visualizar las directrices
Revisar	Permite configurar la cámara para pasar a la pantalla de vista previa después de tomar fotografías o grabar clips de vídeo
Sonido del obturador	Permite seleccionar un sonido para acompañar la acción del obturador
Grabación de audio	Permite activar o desactivar el audio
Almacenamiento	Permite seleccionar la ubicación de memoria para almacenar imágenes o nuevos clips de vídeo



## Uso de las funciones avanzadas de música


Aprenda a preparar archivos de música, a crear listas de reproducción y a almacenar estaciones de radio.

### Copiar archivos de música mediante Samsung PC Studio


1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Samsung PC studio** → **Guardar**.
2. Pulse [  ] para volver al modo inactivo.
3. Con un cable de datos opcional para PC, conecte la toma multifunción de su teléfono a un PC.
4. Ejecute Samsung PC Studio y copie los archivos de su PC al teléfono.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

### Copiar archivos de música en una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Almacenamiento masivo** → **Guardar**.
3. Pulse [  ] para volver al modo inactivo.
4. Con un cable de datos opcional para PC, conecte la toma multifunción de su teléfono a un PC.  
Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el ordenador.
5. Abra una carpeta para ver los archivos.
6. Copie los archivos del ordenador a la tarjeta de memoria.

## Sincronizar el teléfono con el Reproductor de Windows Media

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones de PC** → **Reproductor multimedia** → **Guardar**.
3. Pulse [  ] para volver al modo inactivo.
4. Con un cable de datos opcional para PC, conecte la toma multifunción del teléfono a un PC con Reproductor de Windows Media. Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el ordenador.
5. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.
6. Edite o escriba el nombre de su teléfono en la ventana emergente (si es necesario).
7. Seleccione los archivos de música deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.

8. Inicie la sincronización.

## Crear una lista de reproducción

1. En el modo de menús, seleccione **Música** → **Reproductor de música** → **Listas de reproducción**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Seleccione el campo de introducción de texto.
4. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Finalizado**.
5. Para asignar una imagen a la lista de reproducción, seleccione **Toque para editar** y seleccione una imagen o tome una nueva fotografía.
6. Seleccione **Guardar**.
7. Seleccione la nueva lista de reproducción.
8. Seleccione **Añadir** → **Pistas**.

9. Seleccione los archivos que desee incluir y **Añadir**.

## Personalizar la configuración del reproductor de música

1. En el modo de menús, seleccione **Música** → **Reproductor de música**.
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Realice los ajustes necesarios para personalizar el reproductor de música.

Opción	Función
Reproducción en 2º plano	Permite establecer la reproducción de música en modo de fondo cuando finaliza el reproductor de música
Efecto de sonido	Permite cambiar los efectos de sonido

Opción	Función
Menú de música	Permite seleccionar las categorías de música para mostrar en la pantalla de la discoteca

4. Seleccione **Guardar**.

## Almacenar emisoras de radio automáticamente

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Radio FM**.
2. Seleccione **Más** → **Sintonización automática**.
3. Seleccione **Sí** para confirmar (si es necesario). La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.


## Buscar información de música

Aprenda a acceder a un servicio de música en línea y obtener información acerca de las canciones que está escuchando en el momento

1. En el modo de menús, seleccione **Música** → **Buscar música**.
2. Seleccione **Buscar música** para conectarse al servidor.
3. Una vez que su teléfono esté registrado satisfactoriamente, seleccione ● para grabar parte de una canción que desea encontrar.



Es posible que algunos proveedores de servicios no admitan este servicio y que la base de datos no tenga información de todas las canciones.



# uso de herramientas y aplicaciones

Aprenda a utilizar las herramientas y las aplicaciones adicionales del teléfono móvil.

## Uso de la función inalámbrica Bluetooth

---

Aprenda sobre la capacidad de su teléfono para conectarse con otros dispositivos inalámbricos para intercambiar datos y utilizar las funciones de manos libres.

### Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth**.
2. Seleccione el círculo en el centro para activar la función inalámbrica Bluetooth.
3. Para permitir que otros dispositivos localicen su teléfono, seleccione **Ajustes** → **Activado** en **Visibilidad de mi teléfono** → **Guardar**.  
Si seleccionó **Personalizar**, configure el tiempo que su teléfono será visible.
4. Seleccione **Guardar**.

## Buscar y conectarse con otros dispositivos habilitados para Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Buscar**.
2. Seleccione y arrastre el icono de un dispositivo hacia el centro.
3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**. Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo PIN o acepte la conexión, se completará la conexión.



Según el dispositivo, es posible que no necesite introducir un PIN.

## Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o el elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desea enviar.
2. Seleccione **Enviar por** o **Enviar URL mediante** → **Bluetooth**, o seleccione **Más** → **Enviar por Bluetooth**.

## Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).
2. Seleccione **Sí** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo (si es necesario).

## Utilizar el modo SIM remota

En el modo SIM remota, puede realizar o responder llamadas sólo con un kit de manos libres Bluetooth para automóvil conectado, mediante la tarjeta SIM o USIM del teléfono.

Para activar el modo SIM remota:

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Ajustes**.
2. Seleccione **Activado** en **Modo SIM remota**.
3. Seleccione **Guardar**.


Para utilizar el modo SIM remota, inicie la conexión Bluetooth desde un kit de manos libres Bluetooth para automóvil.

## Activación y envío de un mensaje de emergencia

Cuando tenga una emergencia, podrá enviar un mensaje de emergencia para pedir ayuda.



Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Seleccione **Activado** para activar la función de mensajería de emergencia.
3. Seleccione el campo del destinatario para abrir la lista de destinatarios.
4. Seleccione  para abrir la lista de contactos.
5. Seleccione los contactos que desee y **Añadir**.

6. Seleccione un número de teléfono (si es necesario).
7. Seleccione **Aceptar** para guardar los destinatarios.
8. Seleccione el menú desplegable **Repetir** y la cantidad de veces que debe repetirse el mensaje de emergencia.
9. Seleccione **Guardar** → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia, la pantalla táctil y las teclas deben estar bloqueadas. Pulse la tecla de volumen cuatro veces.



Una vez que envió un mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono quedarán interrumpidas hasta que pulse la tecla de bloqueo. Si pulsa [🔒], estarán disponibles las funciones del teléfono, pero las teclas permanecerán bloqueadas.

## Activación del rastreador de móviles

Cuando alguien inserta una nueva tarjeta SIM o USIM en el teléfono, la función de rastreador de móviles envía automáticamente el número de contacto a dos destinatarios para poder localizar y recuperar el teléfono. Para activar el rastreador de móviles:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Introduzca la contraseña y seleccione **Confirmar**.
3. Seleccione **Activado** para activar el rastreador de móviles.
4. Seleccione el campo del destinatario para abrir la lista de destinatarios.
5. Seleccione el campo de introducción de destinatarios.





6. Introduzca un número de teléfono y seleccione **Finalizado**.
7. Seleccione **Aceptar** para guardar los destinatarios.
8. Seleccione el campo de introducción del remitente.
9. Escriba el nombre del remitente y seleccione **Finalizado**.
10. Seleccione **Guardar** → **Aceptar**.

## Realización de llamadas fingidas

Puede simular llamadas fingidas entrantes cuando quiera salir de reuniones o conversaciones no deseadas. También puede simular que está hablando por teléfono mediante la reproducción de una voz grabada previamente.

## Grabar una voz

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Llamada falsa** → **Llamada de voz falsa**.
2. Seleccione **Grabador de voz**.
3. Seleccione  para comenzar la grabación.
4. Hable cerca del micrófono.
5. Cuando haya terminado de hablar, seleccione .
6. Seleccione **Definir** para configurar la grabación como respuesta para la llamada fingida.
7. Seleccione **Activado** en **Llamada de voz falsa**.
8. Seleccione **Guardar**.

## Realizar una llamada fingida


Para realizar una llamada fingida, mantenga pulsada la tecla de volumen en el modo inactivo.


Para cambiar el tiempo que debe transcurrir antes de que termine la llamada fingida, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamar** → **Llamada falsa** → **Temporizador de llamada falsa** → una opción → **Guardar**.

## Grabación y reproducción de notas de voz

Aprenda a utilizar la grabadora de voz del teléfono.



### Grabar una nota de voz



1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Grabador de voz**.
2. Seleccione  para comenzar la grabación.

3. Para grabar la nota de voz, hable hacia el micrófono.
4. Cuando haya terminado de hablar, seleccione . Su nota de voz se guardará automáticamente.

### Reproducir una nota de voz

1. En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Sonidos** → **Mis clips de voz**.
2. Seleccione un archivo.
3. Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
	Permite pausar la reproducción
	Permite reproducir o reanudar la reproducción

Icono	Función
	Permite retroceder dentro del mismo archivo
	Permite avanzar dentro del mismo archivo

## Edición de imágenes

Aprenda a editar imágenes y a aplicar efectos divertidos.

### Aplicar efectos a las imágenes

1. En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Editar** → **Efectos** → una opción de efecto (filtro, estilo, deformar o borroso parcial).

4. Seleccione la variación del efecto que desee aplicar y seleccione **Finalizado**.  
Para aplicar un efecto borroso a un área específica de una imagen, mueva el rectángulo o cámbiele el tamaño, y seleccione **Borroso** → **Finalizado**.
5. Cuando haya terminado de aplicar los efectos, seleccione **Archivos** → **Guardar como**.
6. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
7. Introduzca un nuevo nombre de archivo para la imagen y seleccione **Finalizado**.

### Ajustar una imagen

1. Abra una imagen para editar. Consulte los pasos 1 y 2 en "Aplicar efectos a las imágenes".
2. Seleccione **Editar** → **Ajustar** → una opción de ajuste (brillo, contraste o color).

Para ajustar la imagen automáticamente, seleccione **Nivelado automático**.

3. Ajuste la imagen como desee y seleccione **Finalizado**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes".

## Transformar una imagen

1. Abra una imagen para editar. Consulte los pasos 1 y 2 en "Aplicar efectos a las imágenes".
2. Seleccione **Editar** → **Transformar** → **Cambiar tamaño**, **Rotar**, o **Girar**.
3. Rote o gire la imagen como desee y seleccione **Finalizado**.

Para cambiar el tamaño de la imagen, seleccione un tamaño y seleccione **Guardar** → **Finalizado**. Vaya al paso 6.

4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes".

## Recortar una imagen

1. Abra una imagen para editar. Consulte los pasos 1 y 2 en "Aplicar efectos a las imágenes".
2. Seleccione **Editar** → **Recortar**.
3. Mueva el rectángulo sobre el área que desea recortar y seleccione **Recortar** → **Finalizado**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes".

## Insertar una función visual

1. Abra una imagen para editar. Consulte los pasos 1 y 2 en "Aplicar efectos a las imágenes".

2. Seleccione **Editar** → **Insertar** → una función visual (marcos, imagen, Clip Art, emoticono o texto).
3. Seleccione una función visual o introduzca texto y seleccione **Finalizado**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes".

## Añadir una nota

1. Abra una imagen para editar. Consulte los pasos 1 y 2 en "Aplicar efectos a las imágenes".
2. Seleccione **Editar** → **Nota en pantalla**.
3. Seleccione un color, introduzca una nota en la pantalla y, luego, seleccione **Finalizado**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes".

## Impresión de imágenes

---

Aprenda a imprimir imágenes con un cable de datos para PC opcional o con la función inalámbrica Bluetooth.

Para imprimir una imagen con un cable de datos para PC opcional:

1. Conecte la toma multifunción de su teléfono a una impresora compatible.
2. Abra una imagen. ► p. 36
3. Seleccione **Más** → **Imprimir por** → **USB**.
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Para imprimir una imagen con la función inalámbrica Bluetooth:

1. Abra una imagen. ► p. 36
2. Seleccione **Más** → **Imprimir por** → **Bluetooth**.

3. Seleccione una impresora compatible con Bluetooth y conéctese con la impresora. ► p. 56
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

## Carga de fotografías y vídeos a la Web

Aprenda a publicar sus fotografías y vídeos en los sitios web y blogs para compartir fotografías.



Es posible que Redes sociales no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.

### Configurar la lista favorita de destinos

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Redes sociales**.

2. Seleccione **Sí** para establecer la lista favorita de destinos (si es necesario).
3. Seleccione **Aceptar** para confirmar que acepta la renuncia general.



La primera vez que acceda a **Redes sociales**, se le solicitará que confirme.

4. Seleccione los destinos que desea añadir y seleccione **Guardar**.

Si seleccionó **Actualizar listas de blog**, se añaden automáticamente nuevos sitios de destino a la lista.



Para editar la lista de destinos favoritos o actualizar las listas, desde la pantalla de Redes sociales, seleccione **Ajustes** → **Listas preferidas** → **Editar**.

## Cargar un archivo

Para cargar fotografías y vídeos, debe poseer cuentas en sitios web y blogs para compartir fotografías.

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Redes sociales** → **Cargado a la web**.
2. Seleccione un destino en el que desea realizar una publicación.
3. Introduzca los detalles de la publicación y adjunte un archivo multimedia.
4. Seleccione **Cargar**.
5. Introduzca el Id. de usuario y la contraseña del destino (si es necesario).



También puede cargar archivos multimedia desde **Cámara** o **Mis archivos**, mediante la selección de  o **Más** → **Cargado a la web**.

## Utilización de aplicaciones y juegos para Java

Aprenda a utilizar juegos y aplicaciones que funcionan con la premiada tecnología Java.



Según el software del teléfono, es posible que no se admita la descarga de archivos Java.

### Descargar juegos o aplicaciones

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más** → **Más juegos**.  
El teléfono se conectará al sitio web predeterminado por el proveedor de servicios.
2. Busque un juego o una aplicación y descárguelo en el teléfono.

## Utilizar los juegos

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más**.
2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones de la pantalla.



Los juegos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre. Las opciones y los controles de los juegos pueden variar.

## Iniciar aplicaciones

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Juegos y más** → una aplicación.
2. Seleccione **Más** para acceder a una lista de numerosas opciones y configuraciones para su aplicación.

## Sincronización de datos

---

Aprenda a sincronizar contactos, eventos del calendario, tareas y notas con el servidor web que especificó.

### Crear un perfil de sincronización

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Sincronizar**.
2. Seleccione **Añadir** y especifique los parámetros del perfil.
3. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.

### Iniciar la sincronización

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Sincronizar**.
2. Seleccione un perfil de sincronización.



3. Seleccione el perfil de sincronización seleccionado o **Iniciar sincronización**.
4. Seleccione **Continuar** para comenzar la sincronización con el servidor web especificado.

## Uso del lector RSS

Aprenda a utilizar el Lector RSS para obtener información y noticias de último momento de sus sitios web favoritos.

### Crear fuentes

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Lector RSS**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Seleccione el campo de introducción de URL.
4. Introduzca la dirección de una fuente RSS y seleccione **Finalizado**.

5. Seleccione **Aceptar**.


### Leer fuentes RSS

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Lector RSS**.
2. Seleccione **Actualizar** → una fuente → **Actualizar** → **Sí**.
3. Seleccione una categoría de fuente → una fuente actualizada.



La función de actualización automática configura el teléfono para que actualice automáticamente las fuentes RSS en el intervalo especificado. Puede activar la función de actualización automática mediante la selección de **Lector RSS** → **Más** → **Ajustes** → **Preferencias**.

## Personalizar la configuración del Lector de RSS

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Lector RSS**.
2. Seleccione **Más** → **Ajustes** → **Red**.
3. Seleccione  junto al perfil que desea.
4. Cambie la configuración para personalizar su lector RSS.
5. Seleccione **Guardar**.



## Creación y visualización de relojes mundiales

Aprenda a ver la hora de otra ciudad y a configurar los relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

## Ver un reloj mundial

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Desplácese por el mapa del mundo y seleccione la zona horaria que desee.

## Crear un reloj mundial


1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Seleccione  → **Añadir**.
3. Seleccione una zona horaria.
4. Para configurar el horario de verano, seleccione .
5. Seleccione **Añadir** para crear su reloj mundial. El reloj mundial está configurado como segundo reloj.

6. Seleccione **Añadir** para añadir más relojes mundiales (paso 3).

## Añadir un reloj mundial a la pantalla

En el modo de pantalla de reloj dual, puede ver relojes con dos diferentes zonas horarias en la pantalla.

Una vez creado un reloj mundial:

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Reloj mundial**.
2. Seleccione  → **Def como 2.º reloj**.
3. Seleccione el reloj mundial que desea añadir.
4. Seleccione **Definir**.

## Configuración y uso de alarmas

Aprenda a configurar y a controlar alarmas de eventos importantes.

## Configurar una nueva alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione **Crear alarma**.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Seleccione **Guardar**.



Si el teléfono está apagado, la función automática de encendido establece que el teléfono se encienda automáticamente y suene la alarma a la hora que se especificó.

## Detener una alarma

Cuando suene la alarma:

- Arrastre el control deslizante hasta **Parar** para detener una alarma sin repetición.
- Arrastre el control deslizante hasta **Parar** para detener una alarma sin repetición o arrastre el control deslizante hasta **Repetir** para silenciar la alarma durante el período de repetición.

## Desactivar una alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione **Desa...** junto a la alarma que desea desactivar.

## Uso de la calculadora

---

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calculadora**.
2. Utilice las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

## Conversión de monedas o medidas

---

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Conversor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca las monedas o las medidas y las unidades en los campos correspondientes.

## Configuración de un temporizador de cuenta atrás

---

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Temporizador**.
2. Configure la duración de la cuenta atrás.
3. Seleccione **Iniciar** para comenzar la cuenta atrás.
4. Cuando el temporizador haya terminado, arrastre el control deslizante hasta **Parar** para detener las alertas.

## Uso del cronómetro

---

1. En el modo de menús, seleccione **Aplicaciones** → **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
3. Seleccione **Vuelta** para grabar tiempos de circuito.

4. Cuando haya terminado, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Rest** para eliminar las horas grabadas.

## Creación de una nueva tarea

---

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Tarea**.
2. Seleccione **Crear tarea**.
3. Introduzca los detalles de la tarea y seleccione **Guardar**.

## Creación de una nota de texto

---

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Notas**.
2. Seleccione **Crear nota**.
3. Introduzca el texto de la nota y seleccione **Finalizado**.

## Administración del calendario

---

Aprenda a cambiar la vista del calendario y a crear eventos.

### Cambiar la vista del calendario

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Seleccione **Más** → **Ver por día** o **Vista por semana**.

### Crear un evento

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Seleccione **Crear planificación**.
3. Introduzca la información del evento según sea necesario.
4. Seleccione **Guardar**.

## Ver eventos

Para ver eventos con una fecha específica:

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Para ver eventos de la lista de eventos:

1. En el modo de menús, seleccione **Organizador** → **Calendario**.
2. Seleccione **Lista de planificaciones**.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.



# solución de problemas

Si experimenta problemas con el teléfono móvil, pruebe con estos procedimientos de solución de problemas antes de ponerse en contacto con un profesional de servicio.

## Al encender el teléfono, pueden aparecer los siguientes mensajes:

Mensaje	Para resolver el problema, pruebe lo siguiente:
Modo No SIM	Asegúrese de que la tarjeta SIM o USIM esté instalada correctamente.
Bloqueo del teléfono	Cuando está activada la función de bloqueo de teléfono, debe introducir la contraseña que estableció para el teléfono.


Mensaje	Para resolver el problema, pruebe lo siguiente:
PIN	Al utilizar el teléfono por primera vez o cuando se activa la solicitud de código PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Para desactivar esta función, utilice el menú <b>Bloqueo de PIN</b> .
PIN2	Cuando acceda a un menú que requiera PIN2, debe introducir el PIN2 de la tarjeta SIM o USIM. Para más detalles, contacte con su proveedor de servicios.

Mensaje	Para resolver el problema, pruebe lo siguiente:
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.

### En el teléfono, aparece “Servicio no disponible” o “Error de red”.

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

### Introduce un número, pero no se realiza la llamada.

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación: [  ].
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono.

### Otra persona llama y no puede ponerse en contacto con usted.

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono.



### La persona que llama no puede oírlo.

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si utiliza un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

### El teléfono emite un sonido y el icono de batería parpadea.

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el teléfono.

### La calidad de sonido de la llamada es deficiente.

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del teléfono.

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

### Selecciona un contacto para llamar, pero no se realiza la llamada.

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.

### La batería no se carga correctamente o el teléfono se apaga solo algunas veces.

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva.

## El teléfono está caliente al tacto.

Si utiliza varias aplicaciones a la vez, el teléfono requiere más energía y es posible que se caliente.

Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del teléfono.



# índice

## alarmas,

- crear, 69
- desactivar, 70
- detener, 69

## auriculares 31

## batería

- cargar, 20
- indicador de batería baja, 21
- instalar, 18

## bloquear

- consulte bloqueo de teléfono

## bloqueo de teléfono 29

## Bluetooth

- activar, 55
- enviar datos, 56
- modo SIM remota, 57
- recibir datos, 56

## buscar música 54

## calculadora

- consulte herramientas,  
calculadora

## calendario

- consulte herramientas,  
calendario

## communities

- consulte herramienta,  
blog móvil

## contactos

- añadir, 34
- buscar, 34
- crear grupos, 45

## conversor

- consulte herramientas,  
conversor

## cronómetro

- consulte herramientas,  
cronómetro

explorador de fotografías 36

fondo de pantalla 29

### fotografías

captura avanzada, 47

captura básica, 35

editar, 61

ver, 36

Google Map 40

### herramientas

alarma, 69

blog móvil, 64

calculadora, 70

calendario, 71

conversor, 70

cronómetro, 70

editor de imágenes, 61

Lector RRS, 67

tarea, 71

temporizador de cuenta

regresiva, 70

### imágenes

ajustar, 61

añadir notas, 63

aplicar efectos, 61

imprimir, 63

insertar funciones visuales, 62

recortar, 62

transformar, 62

### Internet

consulte navegador web

### Java

acceder a aplicaciones, 66

descargar, 65

iniciar juegos, 66

### Lector RRS

consulte herramientas,

lector RSS

### llamadas

de la agenda, 43

funciones avanzadas, 41

funciones básicas, 30

marcadas recientemente, 42

marcar llamadas perdidas, 41

múltiples, 43

números internacionales, 43

poner en espera, 42

realizar llamadas

adicionales, 42

realizar llamadas fingidas, 59

realizar, 30

recuperar llamadas

en espera, 42

- responder llamadas adicionales, 42
- responder, 30
- ver llamadas perdidas, 41

**mensaje de emergencia** 57

**mensajes**

- enviar correo electrónico, 32
- enviar multimedia, 32
- enviar texto, 32
- ver correo electrónico, 34
- ver multimedia, 34
- ver texto, 34

**multiconferencias**

- consulte llamadas, múltiples

**multimedia**

- consulte mensajes

**navegador**

- consulte navegador web o explorador de fotografías

**navegador web**

- añadir favoritos, 39
- iniciar la página de inicio, 39

**nota**

- consulte notas de texto o voz

**notas de voz**

- grabar, 60
- reproducir, 60

**perfil fuera de línea** 23

**perfil silencio** 29

**plantillas**

- insertar, 46
- multimedia, 46

- texto, 45

**radio**

- consulte radio FM

**Radio FM**

- almacenar emisoras, 53
- escuchar, 37

**rastreador de móviles** 58

**reloj**

- consulte reloj mundial

**reloj mundial**

- configurar pantalla dual, 69
- crear, 68

**reproductor de música**

- crear listas de reproducción, 52
- escuchar música, 38

personalizar, 53  
sincronizar, 52

Reproductor de  
Windows Media 52

sincronización  
crear un perfil, 66  
iniciar, 66

tarea  
consulte herramientas, tarea

tarjeta de memoria 21

tarjeta SIM 18

tarjetas de visita 44

temporizador  
consulte herramientas,  
temporizador de cuenta atrás

temporizador de cuenta atrás  
consulte herramientas,  
temporizador de cuenta atrás

texto  
crear notas, 71  
introducir, 33  
mensajes, 32

tono de llamada 29

tonos de las teclas 28

vídeos  
capturar, 36  
ver, 37

volumen  
volumen de llamada, 31  
volumen de tonos de las  
teclas, 28

widgets 27

## Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

**Teléfono móvil GSM : SGH-F480i**

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:


BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Marca de identificación: 0168

**CE 0168**

La documentación técnica se conserva en:  
Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.  
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2009.05.07



**Yong-Sang Park / S. Manager**

(lugar y fecha de emisión)

(nombre y firma de la persona autorizada)

\* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios.

# SAMSUNG ELECTRONICS



## Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-24140A

Spanish. 05/2009. Rev. 1.0